

Zahlung: allgemein		ec Karte mit PIN	
Betrag eingeben	Taste - Bestätigung -	ec-Karte durchziehen	<b>Kunde: PIN eingeben und -Bestätigung- Taste</b>
<b>Kunde: Taste -Bestätigung-</b>	Zahlung wird autorisiert	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung - 2. Beleg abreißen

Storno: ec – Karte				
2 mal Taste Pfeil nach unten	Taste - Bestätigung -	<b>Passwort 000000</b>	Taste - Bestätigung -	Beleg Nummer eingeben
Taste - Bestätigung -	Vorgang nochmals bestätigen oder Abbrechen	ec-Karte durchziehen	<b>Kunde: PIN eingeben und 2 mal Bestätigung Taste</b>	
Zahlung wird storniert	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung -	2. Beleg Abreißen	

Zahlungsart auswählen		z.B. ELV mit Unterschrift		
Taste „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -			
<b>Zahlungsart ELV</b>	2 mal Taste „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -	ec-Karte durchziehen	Betrag eingeben
Taste - Bestätigung -	1. Beleg abreißen	Taste - Bestätigung -	<b>Kunde unterschreibt</b>	2. Beleg abreißen

Kassen - Abschluss		mindestens einmal wöchentlich!		
Taste Menü	Taste: „Pfeil nach unten“	Taste - Bestätigung -	<b>Passwort: 000000</b>	2x Taste - Bestätigung

**Terminal einschalten:** Taste -Menü- drücken  
 Wenn keine Geldkarte eingesetzt ist: bitte 2 mal mit Taste -Bestätigen- quittieren  
**Terminal ausschalten:** Taste -Korr- drücken  
**Belegkopie:** 2 mal Taste -Bestätigung- drücken

### Tastenbelegung

**Abbr** = Vorgang abrechnen

**KORR** = Eingabe löschen


**Best** = Eingabe bestätigen



Service und Marketing

# Karten Terminal Thales ARTEMA DECT

Hotline : 06237 / 97 91 04



- ec Karte
- GeldKarte
- Kreditkarten